

RU

EAC

Адаптер

R3000842	R3010224
R20044756	R20065924
R3000824	R20065937
R3010124	R20065960
R3010126	R20065968
R3000843R	R3010225
R3000823	
R3000822	
R20064220	
R20042324	
R3010495	
R3010128	
R3000825	
R3000826	
R3010369	
R3010370	
R3010221	
R3010222R	
R3010223	



Общие сведения

В случаях, когда диаметр газовой рампы отличается от присоединительного диаметра горелки, или недостаточная длина между изделиями препятствует монтажу, между газовой рампой и горелкой должен быть установлен адаптер.

R3000842	длина 26 мм	1/2"  3/4"
R20044756	длина 31 мм	1/2"  1" 1/2"
R3000824	длина 31 мм	3/4"  1" 1/2"
R3010124	длина 31 мм	1" 1/4  1" 1/2"
R3010126	длина 35 мм	1" 1/4  2"
R3000843R	длина 35 мм	1" 1/2  2"
R3000823	длина 60 мм	1" 1/2  3/4"
R3000822	длина 70 мм	2"  1" 1/2"
R20064220	длина 65 мм	1" 1/2  2"
R20042324	длина 65 мм	2"  2"
R3010495	длина 58 мм	2" 
R3010128	длина 540 мм	2"  DN 65  DN 80
R3000825	длина 300 мм	DN 65  2" 1/2  2" 2" 1/2  1" 1/2"
R3000826	длина 300 мм	DN 80  2" 1/2  2"

ВНИМАНИЕ!!!

Все работы по установке и эксплуатации должны выполняться только квалифицированными специалистами.

R3010369	толщина 10 мм	DN 65  DN 80
R3010370	толщина 50 мм	DN 100  DN 80
R3010221	длина 400 мм	DN 65  DN 80
R3010222R	длина 400 мм	DN 80  DN 80
R3010223	длина 400 мм	DN 100  DN 80
R3010224	длина 320 мм	DN 125  DN 80
R20065924	длина 800 мм	DN 65  DN 65
R20065937	длина 800 мм	DN 80  DN 80
R20065960	длина 800 мм	DN 100  DN 100
R20065968	длина 800 мм	DN 125  DN 125
R3010225	длина 400 мм	DN 65  DN 80

ВНИМАНИЕ!!!

Все работы по установке и эксплуатации должны выполняться только квалифицированными специалистами.

